

INSTRUÇÕES DE USO

Liquidificador Facilic Juice + Technology

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade, e por isso, agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **lea atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTA PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **lea atentamente as recomendações e instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. **Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto** (127 V ou 220 V). Caso a tensão elétrica (voltagem) não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.

b. **Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico.** O uso comercial e/ou profissional provocará uma sobrecarga e danos ao produto ou acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.

c. **Nunca use o produto com as mãos molhadas,** nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, prevendo-se contra choques.

d. **Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho e estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.**

e. **Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto, quando for trocar o acessório filtro ou quando for limpar o copo manualmente.** Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

f. **Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento.** A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento e comprometer a sua segurança pessoal. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

g. **Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados,** a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndios. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.

h. **Nunca tente desmontar ou consertar o produto,** por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

i. **Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.**

j. **Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão,** para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

k. **O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais** causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.

l. **Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue,** para evitar choque elétrico.

m. **Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente,** mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.

n. **Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões,** evitando sobrecargas elétricas que causariam danos aos componentes do produto e provocariam acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

1. Tampa do copo
2. Copo com facas integradas
3. Base motora
4. Alça do copo
5. Facas integradas ao copo
6. Botão seletor de velocidades e função pulsar/autoclean
7. Tampinha do extrator e da tampa do copo (tampinha laranja)
8. Extrator do filtro
9. Filtro Juice + Technology




CARACTERÍSTICAS	
Velocidades	2
Capacidade do copo	2 litros (total) • 1,5 litro (utilizável)
Pulsar	função para agitação intermitente
Autoclean	função para facilitar a limpeza
Porta-fio	para melhor acondicionamento do cordão localizado na parte inferior da base motora.

INSTRUÇÕES DE USO

Sistema FACILIC



Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que o copo esteja encaixado na base motora através do inovador sistema Facilic com indicador sonoro e visual de travamento do copo. Para isso, posicione o copo no corpo do aparelho. Em seguida, gire-o no sentido horário até ouvir um clic e até que apareça um cadeado  indicando o travamento (fig. 1).

O liquidificador Facilic ARNO, possui uma tampa com sistema de travamento: basta encaixá-la na boca do copo e girá-la no sentido horário até prendê-la (fig. 2).

2 velocidades e Pulsar/Autoclean

As posições do botão são:

- desligado - 0
- velocidade - 1
- velocidade - 2

Pulsar/Autoclean - operação intermitente mediante acionamento

ATENÇÃO

- Não encha o copo do liquidificador ou não processe líquidos quentes ou alimentos em temperatura superior a 80°C. Esta é a temperatura onde o líquido não está fervendo, mas produz uma notável quantidade de vapor. Quando liquidificar ingredientes quentes, não ultrapasse a marca de 1.250 ml do copo. Sempre comece selecionando a função pulsar pelo menos duas vezes. Então, selecione a velocidade desejada. Este procedimento é o mais seguro no momento em que o vapor do copo. Mantenha as mãos e outras partes expostas do corpo longe da tampa e do orifício da tampa para prevenir possíveis acidentes, como queimaduras.
- Quando for processar alimentos quentes, certifique-se que a tampa está completamente fechada.
- A tampa do copo do liquidificador deverá permanecer fechada e travada durante o funcionamento do aparelho.
- Posicione a abertura da tampa do lado do bico do copo.
- Quando utilizar o liquidificador sem o filtro, fechar a tampa com a tampinha laranja do extrator.
- Nunca ligue o produto com o copo vazio e não remova a tampa do copo antes da parada total das facas.
- As facas são afiladas e devem ser manuseadas com cuidado ao esvaziar o copo e durante a limpeza manual, evitando acidentes graves.
- Não mantenha qualquer contato com as facas do liquidificador e nem introduza utensílios (facas, colheres, garfos, etc.) no copo, enquanto o produto estiver em funcionamento, para evitar acidentes pessoais, com terceiros, ou causar danos ao produto. Uma espátula poderá ser utilizada somente quando o produto estiver desligado da tomada.
- Não encha o copo acima da marca de 1.600 ml.
- Verifique se o seletor de velocidades está na posição "0" (desligado) antes de inserir o plugue na tomada.
- A fim de não danificar ou provocar defeitos, nunca lave as peças deste produto em lava-louças.
- O liquidificador é destinado apenas a preparação de bebidas alimentícias. Ou seja, não pode ser utilizado para preparar nenhum tipo de substância química prejudicial quando ingerida.
- O liquidificador não se destina a trituração de gelo sem água.
- O liquidificador não é destinado ao preparo de misturas que não contenham nenhum líquido.
- Retirar dos alimentos, carços e cascas duras que possam danificar o aparelho e colocar sua segurança em risco.
- Não adicionar leite condensado, creme de leite ou outro tipo de creme dentro do filtro, pois dificultará a mistura.
- Deve-se pressionar o extrator para baixo apenas uma vez, para triturares os alimentos. Não fazer isso por mais de uma vez, pois poderá escapar resíduos ou sementes.

INSTRUÇÕES DE USO DO FILTRO JUICE + TECHNOLOGY


O filtro juice + technology serve para preparar rápido e facilmente deliciosos sucos de frutas, pois é um acessório que permite filtrar o suco ainda dentro do liquidificador separando a semente e o bagaço. É composto de duas peças que se encaixam perfeitamente, sendo um filtro e um extrator.

Lave o filtro antes da primeira utilização do produto (ver item CONSERVAÇÃO E LIMPEZA para detalhes).

- ATENÇÃO:** o encaixe incorreto do filtro pode causar acidentes e/ou danificar o produto. A tampa do liquidificador, segura o filtro e garante que o mesmo não se solte. A remoção da tampa, fará escapar resíduos ou sementes para fora do filtro. Certifique-se que o filtro esteja corretamente encaixado antes de utilizá-lo.
- Encaixe o filtro no copo até que fique firme e centrado (fig. 4).
 - Encaixe a tampa no copo girando-a no sentido horário até travar (fig. 5).
 - Coloque os ingredientes, cortados em pedaços pequenos dentro do filtro e adicione água ou outro líquido na proporção adequada ao preparo do suco (fig. 6). O limite recomendado é de no máximo 1L de água ou outro líquido, para não transbordar.
 - Trave o copo na base motora (fig. 1).
 - Posicione o extrator no primeiro estágio do filtro, sem encaixá-lo nos rasgos que o fazem descer.
 - Ligue o aparelho por alguns segundos e após isso, gire o extrator no sentido horário até permitir a sua descida (fig. 7). Cinco a dez segundos são suficientes para processar as frutas adequadamente.
 - Desligue o aparelho. Este procedimento obtém a máxima extração do suco.
 - Após servir o suco, remova a tampa e o filtro do copo e faça a limpeza adequada.

DICAS DE USO DO FILTRO JUICE + TECHNOLOGY

- É aconselhável utilizar a velocidade 1 ao processar frutas mais leves, com a finalidade de não triturares as sementes. Já para as frutas que são mais fibrosas, recomenda-se utilizar a velocidade máxima.



- Quando utilizar o filtro juice+se de que a tampa tenha sido colocada com a parte aberta para frente para que a preparação possa ser servida sem que a tampa tenha que ser retirada, o que implicaria na junção de toda a semente e o bagaço com o suco, inutilizando o uso do filtro Juice + Technology.

OBSERVAÇÃO:

- Ao utilizar o filtro Juice + Technology, a quantidade máxima de alimentos com líquido a ser acrescentado no copo é de um litro.

DICAS IMPORTANTES

- Para adicionar líquidos ou ingredientes durante o processamento, basta tirar o extrator e colocar diretamente dentro do filtro Juice + Technology.
- Quando for processar ingredientes duros, tais como maçã ou goiaba, limite a quantidade do alimento à altura da tela do filtro Juice + Technology. Ainda para um melhor desempenho no processamento com este tipo de ingrediente, utilize a função pulsar no aparelho. Empurrar até encontrar uma resistência.
- O acessório filtro Juice + Technology vendido separadamente deve ser acompanhado de instruções para sua utilização de forma segura.
- Não se deve colocar cubos de gelo junto com as frutas a serem processadas no filtro Juice+Technology.

RECEITAS

Bolo Rápido de Cenoura

ingredientes:
• 350 g de cenouras médias • 4 ovos • 1 copo de óleo • 300 g de açúcar • 300 g de farinha de trigo • 20 g de fermento em pó

Modo de fazer:

Coloque a cenoura cortada em rodela finas com os ovos e o óleo no copo do liquidificador e bata por 30 segundos. Junte e misture em uma tigela a farinha de trigo, o açúcar e o fermento. Despeje o conteúdo do copo do liquidificador na tigela e misture todos os ingredientes até se obter uma massa homogênea. Coloque a preparação em um refratário ou assadeira de alumínio untado e enfarinhado. Asse por 40 minutos em temperatura média (180°C). Se quiser, prepare uma cobertura com 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de margarina, 2 colheres de açúcar 1/2 copo de leite em fogo brando e espalhe a mistura sobre o bolo furando-o com um garfo.

Suco de Maracujá com o filtro Juice + Technology

ingredientes:
• 2 maracujás (100g) • 300 ml de água

Modo de fazer:

Encaixe o filtro Juice + Technology no copo do liquidificador (ver item INSTRUÇÕES DE USO DO FILTRO JUICE + TECHNOLOGY). Em seguida, coloque a polpa de maracujá dentro do filtro Juice + Technology e adicione água e açúcar a gosto. Posicione o extrator no primeiro estágio do filtro, sem encaixá-lo nos rasgos que o fazem descer. Ligue o aparelho na velocidade 2 por 4 segundos, após isso, gire o extrator no sentido horário até permitir a sua descida.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Limpeza antes da primeira utilização

Lave o copo, a tampa, as facas e o filtro antes da primeira utilização do produto.

Função Autoclean

Basta colocar na posição pulsar/limpar após ter colocado água com detergente até a altura de 500 ml no copo. Para a limpeza de resíduos com maior teor gorduroso, recomenda-se utilizar água quente, a 50°C aproximadamente e, se necessário, repetir a operação até obter o resultado desejado. Enxaguar em água corrente para eliminar os resíduos de detergente.

Limpeza do corpo do produto

Utilize apenas um pano umedecido com água ou água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos para não danificar sua aparência.

Limpeza do filtro

Limpe o filtro com água corrente, com ou sem detergente, utilizando uma esponja ou escova com cerdas macias.

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a uma Assistência Autorizada Arno, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada.	Ligar o aparelho em outra tomada da mesma tensão elétrica (voltagem) para comprovar o fato.
	O copo não está corretamente encaixado.	Corrigir o posicionamento do copo
Excesso de ruído	Copo mal posicionado.	Corrigir o posicionamento do copo.
Vibração excessiva	Local de apoio desnivelado e/ou irregular.	Colocar o aparelho em local adequado.
Vazamento pela tampa	Excesso de alimentos/líquidos.	Usar a capacidade utilizável recomendada.
Facas travando	Pedaços de alimentos grandes e/ou duros demais.	Reduzir o tamanho dos alimentos.



CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC (11) 2915-4400 ou visite nosso site-www.arno.com.br - e envie um e-mail.

Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

INSTRUCCIONES DE USO

Licuada Facilic Juice + Technology

Usted acaba de adquirir un producto Arno de la más alta tecnología y calidad. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones del producto y usarlo con toda seguridad, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y sus instrucciones de uso. No deseché este Manual de Instrucciones.** Guárdelo para eventuales consultas.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO:

ARNO , atenta a la calidad de sus productos, se preocupa también con la seguridad personal de sus consumidores. Por esta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, **lea atentamente las recomendaciones e instrucciones de uso.** De ellas dependen un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.

a. **Antes de enchufar asegúrese que el tensión eléctrica (voltaje) es compatible con el indicado en el producto (127V o 220V).** En caso que el tensión eléctrica (voltaje) no sea compatible podrá provocar daños ao producto, el la instalación eléctrica e perjudicar la seguridad de husted proximos de la tomacorriente.

b. **Este producto fue proyectado, fabricado y es recomendado solo para uso doméstico.** Por lo tanto, si sometido al uso comercial y/o profesional, que exigen una sobrecarga por trabajo continuo, puede provocar daños e accidentes personales. Su uso en esas condiciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía contractual.

c. Para evitar descargas eléctricas, **nunca use el producto con las manos mojadas** o sobre superficies húmedas, no moje las partes eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.

d. **Este producto no está previsto para ser utilizado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización o estén debidamente acompañadas por una persona responsable de su seguridad.**

e. **Desenchufe cuando está usando el producto o cuando vaya a limpiarlo,** un pequeño descuido podrá conectar el producto involuntariamente provocando accidentes.

f. **No utilice el producto después de una caída o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento.** Llévelo al Servicio Autorizado Arno.

g. **Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el enchufe dañados,** a los efectos de evitar accidentes, como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras o incendios. La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en el Servicio Autorizado ARNO.

h. **Nunca intente desmontar o reparar el producto,** por si mismo o terceros no habilitados, para no perder la garantía y evitar problemas técnicos. Llévelo al Servicio Autorizado Arno.

i. **No deje el cordón eléctrico colgar afuera de la mesa o mostrador, ni tocar superficies calientes, para no dañar la aislación del cable y causar problemas técnicos y accidentes.**

j. **Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni lo desenchufe tirando el cordón,** para no efectar el buen funcionamiento del producto y evitar posibles accidentes.

k. **El uso de piezas o accesorios, principalmente cable eléctrico, que no sean originales de fábrica puede provocar accidentes personales,** causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de la garantía contractual.

l. **Al enchufar o desenchufar, cerciórese de que sus dedos no están en contacto con las espigas del enchufe,** para evitar descargas eléctricas.

m. **No deje el producto funcionando o enchufado cuando esté ausente, aunque que sea por instantes,** principalmente cuando el producto está cerca de niños.

n. **Para evitar sobrecargas eléctricas, no enchufe otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando adaptadores o extensiones,** evitando así dañar los componentes del producto y provocar serios accidentes.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

1. Tapa del vaso
2. Vaso con cuchillas integradas
3. Base motora
4. Asa del vaso
5. Cuchillas integradas en el vaso
6. Botón seletor de velocidades y función pulsar/autoclean
7. Tampita del prensador y de la tapa del vaso (tampita naranja)
8. Prensador del filtro
9. Filtro Juice + Technology




CARACTERÍSTICAS	
Velocidades	2
Capacidad del vaso	2 litros (total) • 1,5 litro (útil)
Pulso	función para agitación intermitente
Autoclean	para facilitar la limpieza
Porta-fio	para mejor acondicionamiento del cordón en la parte inferior de la base motor.

INSTRUCCIONES DE USO

Sistema FACILIC



Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el vaso está encajado en la base a través del innovador sistema Facilic con indicador sonoro y visual de traba del vaso. Para eso, coloque el vaso en la boca del aparato. A continuación, gire en el sentido de las agujas de un reloj hasta que haga clic y aparezca un candado  que indica que esta trabado (fig. 1).

La licuadora Facilic ARNO tiene una tapa con sistema de traba: basta encajarla en la parte superior del vaso y girarla en sentido de las agujas de un reloj para que quede sujeta (fig. 2).

2 velocidades y Pulso/Autoclean

Las posiciones del botón son:

- desconectado - 0
- velocidad - 1
- velocidad - 2

Pulso/Autoclean - operacóin intermitente mediante acionamiento

ATENCIÓN

- No llene el vaso de la licuadora o no licúe líquidos calientes o alimentos con temperaturas superiores a 80°C. A esta temperatura el líquido no está hirviendo, pero produce una gran cantidad de vapor. Cuando licúe ingredientes calientes, no supere la marca de 1250 ml de la jarra. Siempre empiece presionando el botón pulsar por lo menos dos veces.
- Entonces, seleccione la velocidad deseada. Este procedimiento es el más seguro en el momento que el vapor sale de la jarra. Mantenga las manos y otras partes expuesta del cuerpo lejos de la tapa y del orificio de la sobre-tapa para prevenir posibles quemaduras.
- Durante la elaboración de comida caliente, asegúrese que la tapa esté completamente cerrada.
- La tapa del vaso de la licuadora debe permanecer trabada en la parte superior del vaso durante el funcionamiento del producto.
- Coloque la apertura de la tapa al lado de la boquilla del vaso.
- Nunca usar la licuadora sin el filtro, cierre la tapa con la tampita naranja del prensador.
- No encienda nunca el producto con el vaso vacío y no retire la tapa de lo vaso antes de la parada completa de las cuchillas.
- Las cuchillas son afiladas y deben ser manipuladas con cuidado, evitándose accidentes.
- No mantenga ningún contacto con la cuchilla, ni introduzca utensilios (filtro, cuchillos, cucharas, tenedores, etc.) en el vaso, mientras el producto esté en funcionamiento, para evitar accidentes personales, con terceros, o causar daños al producto. Una espátula podrá ser utilizada solamente cuando el producto no esté en funcionamiento, evitándose así, en caso contrario, la posibilidad de graves accidentes. No trate de retirar el filtro con el aparato en funcionamiento.
- No llene el vaso superando la marca de 1.600 ml.
- Verifique que el selector esté en la posición "0" (desconectado) antes de enchufar el artefacto.
- A los efectos de no dañar el artefacto o provocar defectos nunca lave las piezas de este producto en los lavavajillas.
- La licuadora se destina solamente a la preparación de bebidas alimenticias.
- La licuadora no se destina a la trituración de helo sin agua.
- La licuadora no se destina a la preparación de mezclas sólidas.
- Retirar de los alimentos núcleos o cortezas duras que pueden dañar el artefacto y poner en peligro su seguridad.
- No ponga leche condensada, crema o otra crema en el interior del filtro, debido a la mezcla obstaculizará.
- Debe pulsar el prensador por solamente una vez para moler alimentos. No lo haga por más de una vez, puede escapar o perder semillas.

INSTRUCCIONES DE USO DEL FILTRO JUICE + TECHNOLOGY

El filtro juice+technology sirve para preparar rápido y fácilmente deliciosos zumos de frutas, porque es un accesorio que permite filtrar el jugo dentro de la licuadora, separando la semilla y la pulpa. Se compone de dos piezas que encajan perfectamente: un filtro y un prensador. Enjuague el filtro antes de usar (ver artículo de CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA para más detalles).


ATENCIÓN: el encaje incorrecto del filtro puede provocar accidentes o dañar el producto. La tapa de la licuadora, asegura el filtro y se asegura de que no se suelte. La eliminación de la tapa, fara los residuos o la semilla escapar fuera del filtro. Asegúrese de que el filtro esté colocado correctamente antes de usar.

- Colocar el filtro en la jarra hasta que quede sujeto y centrado (fig. 4).
- Coloque la tapa en la jarra girándola en sentido horario hasta que se trabe (fig. 5).
- Ponga los ingredientes cortados en trozos pequeños dentro del filtro y añadir agua u otro líquido en proporción adecuada a la preparación del zumo (fig. 6). El límite recomendado es de máximo de 1L de agua u otro liquidom no llenar en exceso.

- Trabe la jarra en la base motora (fig. 1).
- Coloque el prensador en el primer nivel del filtro sin encajarlo en las muescas que lo hacen bajar.
- Encienda el aparato por algunos segundos y después gire el prensador para permitir su descenso (fig. 7). Cinco o diez segundos son suficientes para procesar las frutas adecuadamente.
- Desenchufe el aparato. Este procedimiento obtiene la máxima extracción del zumo.
- Coloque de servir el zumo, retire la tapa y el filtro del recipiente y realice la limpieza adecuada.

CONSEJOS PARA USAR EL FILTRO.

- Es aconsejable utilizar la velocidad 1 para procesar las frutas más ligeras, con la finalidad de no triturares las semillas. Para los frutos que son más fibrosos, se recomienda utilizar la velocidad máxima.



- Al utilizar el filtro, asegúrese que la tapa se haya colocado con la abertura hacia adelante para que la preparación pueda ser servida sin que la tapa tenga que ser retirada, lo cual haría mezclarse las semillas y la pulpa con el jugo, haciendo así inútil el uso del filtro.

OBSERVACIÓN:

- Al utilizar el Juice + Technology, la cantid máxima del liquido a ser acrescentado en el vaso es un litro.

CONSEJOS IMPORTANTES

- Para agregar líquidos o ingredientes durante el proceso de licuado, simplemente retire el prensador y añada directamente dentro del filtro.
- Cuando fuera a procesar ingredientes duros, tales como manzana o goyaba, limite la cantidad de alimento a la altura de la malla del filtro. Para un mejor rendimiento en el procesamiento de este tipo de ingredientes, utilice la función de pulsar del aparato. Empujar hsta que encuentre una resistencia.
- El accesorio del filtro vendido por separado deberá venir acompañado de instrucciones para su utilización de forma segura.
- No se debe colgar cubos de hielo juntos con las frutas a seren procesadas en el filtro Juice+Technology.

RECETA

Torta de Zanahoria Rápida

ingredientes:

- 350g de zanahorias medianas
- 4 huevos
- 1 taza de aceite
- 300 g de azúcar
- 300 g de harina de trigo
- 20 g de polvo para hornear

Modo de preparar:

Coloque las rodajas finas de zanahorias con los huevos y el aceite en la licuadora y bata por 30 segundos. Agregar y mezclar en un repiente el harina, el azúcar y la levadura. Vierta el contenido del recipiente en la licuadora y mezcle todos los ingredientes hasta conseguir un masa homogénea. Coloque la mezcla en un molde para horno engrasado y enharinado. Hornee durante 40 minutos a fuego medio (180°C). Si lo desea, prepare una cobertura con 4 cucharadas de cacao en polvo, 1 cucharada de margarina, 2 cucharadas de azúcar y 1/2 taza de leche a fuego lento. Extienda la mezcla con un tenedor sobre la torta para que se pegue.

Zumo de Grandadilla con el Filtro Juice + Technology

Ingredientes:
• 2 grandadillas (100g)
• 300 ml de agua

Modo de preparar:

Encaje el filtro Juice + Technology en el vaso de la licuadora (ver INSTRUCCIONES DE USO DEL FILTRO JUICE + TECHNOLOGY). Entonces, coloque la pulpa de las grandadillas dentro del filtro Juice + Technology. Agregar agua y azúcar a gusto. Coloque el prensador en el primer nivel del filtro, sin encajalo en las muescas que lo hacen bajar. Enchufe el aparato en la velocidad 2 por 4 segundos. Después, gire el prensador en sentido de las agujas de un reloj hasta permitir su bajada.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

Limpieza antes del primer uso

Limpe el vaso, la tapa y las cuchillas antes de utilizar el producto por primera vez.

Función Limpiar

Basta accionar el botón en la posición "Pulsar/Limpiar" después de haber colocado agua con detergente hasta la altura marcada en 500 ml en el vaso. Para la limpieza de residuos con mayor tenor de grasa, se recomienda usar agua caliente, a 50°C aproximadamente y si fuera necesario, repetir la operación hasta obtener el resultado deseado. Enjuagar en agua corriente para eliminar los restos de detergente.

Limpieza del cuerpo del producto

</