

INSTRUÇÕES DE USO

Silence Force 2 em 1
Silence Force 3 em 1
Silence Force Maxx & Go

Você acaba de adquirir um produto ARNO, resultado de alto investimento em tecnologia e qualidade e, por isso, agradecemos a sua confiança. Para melhor entender, aproveitar todas as funções do produto e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Não jogue fora este Manual de instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTA PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica não seja compatível, poderá provocar danos ao produto, à rede elétrica e prejudicar a segurança pessoal daqueles que estiverem próximos.

b. Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando, assim, danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.

c. Nunca manuseie o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto.

d. Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) portadoras de necessidades especiais ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

e. Desligue e retire o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá ligar o produto involuntariamente provocando acidentes.

f. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar seu funcionamento e comprometer a sua segurança pessoal. Leve-o à Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

g. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser obrigatoriamente feitas na Assistência Autorizada Arno.

h. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

i. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.

j. O uso de peças ou acessórios não originais de fábrica (como fusível, hélice, plug, etc) resulta na perda da garantia contratual pois pode causar danos ao produto, prejudicar seu funcionamento e provocar acidentes. A garantia do produto é funcional, ou seja, não cobre danos causados em peças plásticas como base, hélice, botão e grades.

k. Este aparelho foi projetado e é recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional provoca uma sobrecarga e pode causar danos ao produto ou mesmo acidentes. Sua utilização nessas condições acarreta a perda da garantia contratual.

l. Nunca tente consertar o produto em casa por si ou por terceiros não autorizados, para evitar acidentes e problemas técnicos e para não perder a garantia contratual. Quando precisar, leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.


m. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estejam em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.

n. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente nos locais onde haja crianças para que sejam evitados acidentes.


APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um ventilador Arno de última geração. Silencioso e potente, é resultado de alto investimento em pesquisa e desenvolvimento. Possui grades, hélice e bloco motor especialmente desenvolvidos para melhorar seu bem-estar. O Ventilador Silence Force possui grades especialmente projetadas para entregar silêncio aliado a um excelente fluxo de ar. Conheça detalhadamente seu produto. Além disso, existem diferentes versões atendendo às suas necessidades: modelo que pode ser utilizado tanto em mesa quanto parede ("2 em 1") e outro modelo para utilização em mesa, parede ou coluna ("3 em 1").

Conheça detalhadamente seu produto.



DESCRIÇÃO



- Grade frontal
- Hélice
- Presilhas
- Alça para transporte
- Botão de acionamento da oscilação horizontal
- Bloco motor
- Grade traseira
- Trava para regulagem da inclinação - para cima e para baixo
- Seletor de 3 velocidades
- Haste
- Cordão elétrico
- Trava traseira
- Trilho
- Orifício para fixação no tubo metálico
- Adaptador para coluna
- Capa do adaptador
- Parafuso
- Tubo metálico
- Orifício para fixação do parafuso
- Pedestal
- Parafuso para regulagem da altura
- Borboleta de fixação
- Orifício de encaixe do pedestal
- Base de apoio para coluna
- Suporte de parede
- Trilho do suporte de parede
- Orifícios de fixação na parede
- Parafusos e buchas
- Base de apoio para mesa

MODO DE USO

MONTAGEM DA VERSÃO PAREDE

Fixação do suporte da parede:

Fixe o suporte de parede, na altura desejada através dos parafusos e buchas. Como indicado na (Fig.1). Assegure-se de que o suporte esteja firme e seguro. Aconselhamos a fixação do suporte de parede próximo a uma tomada para que não haja dificuldade com o alcance do cordão.

Montagem

Fixe o suporte de parede de acordo com o item anterior e encaixe a haste deslizando-a pelo trilho até ouvir o clic (Fig. 2)

Obs: Verifique se o local de instalação na parede pode suportar uma carga de 9 kg.

MONTAGEM DA VERSÃO COLUNA

Retire a borboleta de fixação do pedestal, encaixe-o na base, coloque a borboleta e parafuse-a. Assegure-se de que a base esteja firme. Regule a altura desejada do tubo metálico de forma que não haja dificuldade do alcance do cordão à tomada. Insira a capa (A) do adaptador no tubo metálico. Depois, coloque o adaptador (B) no tubo, fixando-o com parafuso (C). Suba a capa, conforme figura 3, encaixando-a no adaptador até ouvir o clic.

Para finalizar a montagem, encaixe a haste deslizando-a pelo trilho até ouvir o clic (Fig. 4).

MONTAGEM DA VERSÃO MESA

Da mesma forma, encaixe a haste na base de apoio (29) deslizando-a pelo trilho até ouvir o clic.

DESMONTAGEM DA HASTE

• Para soltar a haste da base, do suporte de parede ou do adaptador da coluna, levante a trava traseira e puxe a haste para trás (fig. 5).

INSTALAÇÃO

• Instale o ventilador sobre uma superfície plana, limpa e estável, para evitar sua queda e possíveis acidentes.

• Antes de ligar o ventilador, assegure-se de que o mesmo esteja montado de acordo com as instruções de montagem e esteja de pé, numa posição normal de operação.

• Mantenha o ventilador totalmente afastado de cortinas e distante pelo menos 30 cm de outros objetos (parede, móveis, etc.). **O travamento do movimento da hélice ou da oscilação horizontal do ventilador por objetos exteriores poderá causar acidentes e danos não cobertos pela garantia do fabricante.**





SELEÇÃO DE VELOCIDADES

Seu ventilador está equipado com um seletor de 3 velocidades.

• **Velocidade 3 - Turbo Silêncio**
Máximo Fluxo de Ar, Indicado para dias quentes e / ou ambientes grandes.

• **Velocidade 2 - Eco Fresh**
Ideal para refrescar o ambiente, aliado a um baixo nível de ruído.

• **Velocidade 1 - Dormir**
Silenciosa, com fluxo de ar adequado para proporcionar momentos de bem estar. Para acionar o produto, gire o seletor de velocidades (fig. 6), iniciando pela maior velocidade até a menor.




INCLINAÇÃO PARA CIMA E PARA BAIXO

Importante: para esta regulagem mantenha seu ventilador desligado.


Para regular a inclinação do seu ventilador, aperte as travas laterais simultaneamente, com o indicador e o polegar, mantendo-as pressionadas. Ajuste a inclinação do bloco motor para a posição desejada. Solte as travas (Fig. 7).

Obs.: existem 4 posições de regulagem para direcionamento do fluxo de ar. A posição que permite um fluxo de ar na horizontal, uma inclinação para baixo e duas para cima.



OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA

Importante: o acionamento/ interrupção da oscilação só é possível com o ventilador em funcionamento.



Seu ventilador tem oscilação automática, silenciosa e contínua. Para acioná-la, basta apertar o botão de oscilação até o fim de curso (Fig. 8). Para interromper a oscilação horizontal, basta puxar para cima o botão de oscilação.

CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Para limpeza, mantenha seu aparelho desligado e retire o plugue da tomada.
- Utilize apenas um pano macio umedecido com água ou água e sabão neutro.
- Não utilize produtos abrasivos para não danificar o produto.

Importante: nunca lave o bloco motor do aparelho, pois isto poderá danificar seriamente o motor.

- Quando você não estiver usando seu aparelho, guarde-o em um lugar seco.

TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os nossos produtos são fabricados seguindo normas de qualidade, que garantem ótima performance quando utilizados. Se houver algum problema no momento do uso, consulte a tabela abaixo, a fim de encontrar uma solução. Se o problema não puder ser resolvido, contate uma Assistência Autorizada Arno. Nunca tente consertar o ventilador pois isso acarretará a perda da garantia contratual.

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona.	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão elétrica (voltagem) para comprovar o fato.
Vibração excessiva.	Local de apoio desnivelado e/ou irregular.	Colocar o aparelho em local adequado e estável.
Não é possível ajustar a inclinação para cima ou para baixo.	Manuseio incorreto das travas laterais (fig. 7).	Certifique-se de manter as travas laterais pressionadas ao tentar mudar a inclinação do bloco motor.

RECOMENDAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

1. Nunca submerja o ventilador ou molhe o produto, nem o deixe em locais com risco de pegar chuva.
2. Recomendamos guardar o ventilador montado, sempre na sua posição vertical (em pé).
3. Nunca tente introduzir o dedo ou qualquer outro objeto através das grades de proteção da hélice, sob risco de acidentes com eventuais ferimentos.
4. Escolha sempre um local plano e estável para apoiar o ventilador.
5. Nunca utilize o produto sem o mesmo estar completamente montado.
6. Nunca utilize o produto sem a grade frontal, sob risco de acidentes.
7. O ajuste de inclinação só deve ser realizado com o aparelho desligado.
8. Não utilize este produto onde haja produtos químicos voláteis e combustíveis.
9. Em razão do fluxo de ar gerado e da oscilação do ventilador, evite contato e mantenha à distância cabelos, roupas, bem como cortinas ou outro objeto que possa ser sugado para dentro das grades, para evitar acidentes.
10. Desligue e retire o plugue da tomada quando não for usar o ventilador, quando for limpá-lo ou quando for ausentar-se por longo período.
11. Nunca force manualmente o movimento de oscilação horizontal do ventilador.

Importante: desligue o ventilador quando for mudar sua posição, desmontar ou modificar a inclinação.

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO. Nossa rede de assistência técnica autorizada pode ser consultada através do SITE ARNO (www.arno.com.br), ou do SAC no (0xx11) 2060-9777 (a ligação não é gratuita), que também está disponível para esclarecimentos de quaisquer dúvidas e sugestões com relação aos nossos produtos e serviços. Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.